



DELTA CO GAMING



DK120

TKL LOW-PROFILE MECHANICAL KEYBOARD

- ENG | User manual
- SWE | Användarmanual
- FIN | Käyttöopas
- DAN | Brugermanual
- NOR | Brukermanual



Thank you for choosing Deltaco!

Key combinations

FN + F3 = Open calculator
 FN + F4 = Open media player
 FN + F5 = Previous song
 FN + F6 = Next song
 FN + F7 = Play/pause
 FN + F8 = Stop
 FN + F9 = Mute/unmute sound
 FN + F10 = Decrease volume
 FN + F11 = Increase volume
 FN + F12 = Lock or unlock all keyboard keys
 FN + Windows key = Windows key lock/unlock
 FN + ESC = Press and hold for 3 seconds to do factory reset

Backlight modes

FN + Home = Power backlight on or off
 FN + INS = Cycle through 10 light modes
 FN + END = Backlight static color
 FN + DEL = Cycle through static colors (Red, green, blue, yellow, purple, cyan and white)
 FN + ↑ = Increase brightness
 FN+ ↓ = Decrease brightness
 FN+ ← = Decrease the LEDs speed
 FN+ → = Increase the LEDs speed
 The backlight brightness has 5 settings:
 100%, 75%,50%, 25%, off
 The backlight (LEDs) speed has 5 settings:
 100%, 75%,50%, 25%, off.

Use

Connect the keyboard to your device (for example a computer) with the USB-A to USB-C cable. USB-A connects to your device, while USB-C connects to the keyboard.

Cleaning

Clean the product by using a dry cloth.

Safety instructions

1. Keep the product dry. Keep it away from all liquids. This product is not waterproof.
2. Do not open up or try to repair the product by yourself.
3. Keep the product and packaging out of reach of children to prevent accidents and choking hazards.
4. Do not drop or expose to shock damage.

Warranty

Please, see www.deltaco.eu for warranty information.

Support

More product information can be found at www.deltaco.eu.
 Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.

Tack för att du valde Deltaco!

Tangentkombinationer

FN + F3 = Öppna kalkylator
 FN + F4 = Öppna mediaspelaren
 FN + F5 = Föregående låt
 FN + F6 = Nästa låt
 FN + F7 = Spela upp/pausa
 FN + F8 = Stopp
 FN + F9 = Ljud av/ljud på
 FN + F10 = Minska volymen
 FN + F11 = Öka volymen
 FN + F12 = Lås eller lås upp alla tangenter
 FN + Windowstangenten = Windowstangenten lås/lås upp
 FN + ESC = Tryck och håll ned i 3 sekunder för att göra fabriksåterställning

Bakgrundsbelysning

FN + Home = slå av / på bakgrundsbelysningen.
 FN + INS = Växla mellan 10 ljuslägen
 FN + END = Bakgrundsbelysning: statisk färg
 FN + DEL = Växla igenom statiska färger (Röd, grön, blå, gul, lila, cyan och vit)
 FN + ↑ = Öka ljusstyrkan
 FN+ ↓ = Minska
 FN+ ← = Minska lysdiodernas hastighet
 FN+ → = Öka lysdiodernas hastighet
 Bakgrundsbelysningens ljusstyrka har 5 inställningar: 100 %, 75%,50%, 25%, Av.
 Bakgrundsbelysningens (lysdioder) hastighet har 5 inställningar: 100%, 75%,50%, 25%, Off.

Användning

Anslut tangentbordet till enheten (till exempel en dator) med USB-A till USB-C-kabeln. USB-A ansluts till enheten medan USB-C ansluts till tangentbordet.

Rengöring

Rengör produkten med en torr trasa.

Säkerhetsinstruktioner

1. Håll produkten torr. Håll den borta från alla vätskor. Denna produkt är inte vattentät.
2. Öppna inte upp eller försök att reparera produkten själv.
3. Förvara produkten och förpackningen utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor och kvävningsrisker.
4. Tappa inte och utsätt inte för stötskador.

Garanti

Vänligen se www.deltaco.eu för garantiinformation.

Support

Mer produktinformation finns på www.deltaco.eu.
 Kontakta oss via e-post: help@deltaco.eu.

Kiitos, kun valitsit Deltaco-tuotteen!

Näppäinyhdistelmät

FN + F3 = Avaa laskin
 FN + F4 = Avaa mediasoitin
 FN + F5 = Edellinen kappale
 FN + F6 = Seuraava kappale
 FN + F7 = Toista tai keskeytä
 FN + F8 = Pysäytä toisto
 FN + F9 = Vaimenna ääni tai poista vaimennus
 FN + F10 = Pienennä äänenvoimakkuutta
 FN + F11 = Suurennä äänenvoimakkuutta
 FN + F12 = Lukitse painikkeet tai poista lukitus
 FN + Windows-painike = Lukitse Windows-painike tai poista sen lukitus
 FN + ESC = Palauta tehdasasetukset (pidä pohjassa 3 sekunnin ajan)

Taustavalo

FN + Home = Kytke taustavalo päälle tai pois päältä
 FN + INS = Vaihda valaistustilaa
 FN + END = Kiinteä taustavalon väri
 FN + DEL = Valitse näytettävä väri (punainen, vihreä, sininen, keltainen, violetti, syaani ja valkoinen)
 FN + ↑ = Lisää kirkkautta
 FN+ ↓ = Vähennä kirkkautta
 FN+ ← = Pienennä värinkierto nopeutta
 FN+ → = Suurennä värinkierto nopeutta
 Taustavalolla on 5 kirkkausasetusta: 100 %, 75 %, 50 %, 25 %, pois päältä.
 Värien vaihtumisella on 5 nopeusasetusta: 100 %, 75 %, 50 %, 25 %, pois päältä.

Käyttö

Kytke näppäimistö laitteeseen (esim. tietokoneeseen) USB-A-USB-C-kaapelilla. A-tyyppinen pää liitetään tietokoneeseen, kun taas C-tyyppinen pää liitetään näppäimistöön.

Puhdistus

Tuotteen voi puhdistaa kuivalla liinalla.

Turvallisuusohjeet

1. Tuote ei ole vedenkestävä, joten se tulee pitää kuivana ja poissa nesteiden ääreltä.
2. Älä pura tuotetta osiin tai yritä korjata sitä itse.
3. Säilytä tuotetta ja sen pakkausta lasten ulottumattomissa. Nämä saattavat aiheuttaa tukehtumisen tai muun tapaturman vaaran.
4. Älä pudota tuotetta lattialle tai altista sitä kolhuille.

Takuu

Takuuehdot voi lukea osoitteesta www.deltaco.eu.

Tuotetuki

Tuotteesta on lisätietoja osoitteessa www.deltaco.eu.
 Tukipalvelun sähköpostiosoite on info@deltaco.fi.

Tak fordi du valgte Deltaco!

Tastekombinationer

FN + F3 = Åben lommeregner
 FN + F4 = Åben medieafspiller
 FN + F5 = Forrige sang
 FN + F6 = Næste sang
 FN + F7 = Afspil/pause
 FN + F8 = Stop
 FN + F9 = Slå lyd fra/til
 FN + F10 = Reducer lydstyrken
 FN + F11 = Øg lydstyrken
 FN + F12 = Lås eller lås alle tastaturtaster op
 FN + Windows tast = Windows tast til/fra
 FN + ESC = Tryk og hold nede i 3 sekunder for at nulstille til fabriksindstillinger

Baggrundslys tilstande

FN + Home = Power baggrundslys til eller fra
 FN + INS = Cyklus gennem 10 lystilstande
 FN + END = Baggrundslys statisk farve
 FN + DEL = Cyklus gennem statiske farver (Rød, grøn, blå, gul, lilla, cyan og hvid)
 FN + ↑ = Øge lysstyrken
 FN+ ↓ = Formindsk lysstyrke
 FN+ ← = Formindsk lysdiodernes hastighed
 FN+ → = Forøg LED'ernes hastighed
 Baggrundslysets lysstyrke har 5 indstillinger: 100%, 75%, 50%, 25%, fra.
 Baggrundslyshastigheden (LED'er) har 5 indstillinger: 100%, 75%, 50%, 25%, fra.

Brug

Forbind til enheden (f.eks. en computer) med USB-A til USB-C-kablet. USB-A opretter forbindelse til enheden, mens USB-C opretter forbindelse til tastaturet.

Rengøring

Rengør produktet ved hjælp af en tør klud.

Sikkerhedsinstruktioner

1. Hold produktet tørt. Hold den væk fra alle væsker. Dette produkt er ikke vandtæt.
2. Du må ikke åbne op eller forsøge at reparere produktet selv.
3. Hold produktet og emballagen uden for børns rækkevidde for at forebygge ulykker og kvælningsfarer.
4. Må ikke tabes eller udsættes for stødkader.

Garanti

Se www.deltaco.eu for at få oplysninger om garanti.

Support

Mere produktinformation kan findes på www.deltaco.eu.
 Kontakt os via e-mail: help@deltaco.eu.

Sikkerhetsinstruksjoner

1. Hold produktet tørt. Hold det unna alle væsker. Produktet er ikke vanntett.
2. Ikke åpne produktet eller forsøk å reparere produktet på egenhånd.
3. Hold produktet og forpakningen unna barn for å unngå uhell og kvelefarer.
4. Ikke mist produktet eller utsett det for slagskader.




DELTA CO GAMING

FREE SUPPORT	ENG	help@deltaco.eu
	SWE	help@deltaco.se (0200-877771)
	FIN	info@deltaco.fi (020 712 0390)
	DAN	help@deltaco.dk
	NOR	help@deltaco.no

GAM-111, GAM-111B

Distributed by SweDeltaco / www.deltacogaming.com

 SweDeltaco AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sweden